



Conecte su “Chromebook” a la red Wi-Fi

Usted puede conectarse al Internet usando su “Chromebook” en cualquier lugar donde haya una red Wi-Fi que sea compatible.


Primero, prenda la conexión Wi-Fi

En la parte de abajo, a la izquierda de su pantalla, vea el ícono de Wi-Fi . Si usted ve que este símbolo está desconectado , púselo para encender la red Wi-Fi. Su “Chromebook” detectará las redes más cercanas.


Luego, conéctese a la red Wi-Fi


Conéctese a una red abierta

Las redes abiertas no tienen una cerradura y no requieren el uso de una clave. Para conectarse a una red abierta:

1. En la parte de abajo a la derecha de su pantalla, pulse el ícono de Wi-Fi .
2. escoja una red abierta para conectarse.

Conéctese a una red que requiera una clave

Las redes seguras están marcadas con el ícono Wi-Fi  y requieren información adicional antes de poder conectarse. Para entrar a una red segura:

1. En la parte de abajo a la derecha de su pantalla, pulse el ícono de Wi-Fi .
2. Marque la conexión segura a la que desea conectarse. Se abrirá una caja.
3. Escriba la clave para aquella red.
4. Cuando se lo pidan, escoja “WPA,” luego seleccione ya sea “WPA-1” o “WPA2-Personal security”. La configuración “WPA-2” ofrece más seguridad que “WPA-1”. No se recomienda el uso de “WEP.”