












### Thiết Lập Phát Sóng Của Bạn

Mở máy compter

1. Trên máy vi tính hoặc thiết bị nối kết Wi-Fi, tìm kiếm mạng lưới Wi-Fi có sẵn và chọn mạng lưới tên (Franklin T9 #####, những số này là 4 số sau cùng của IMEI) nằm ở bên trong phía sau bảng điều khiển phát sóng di động của bạn.
  - Từ một cửa sổ của máy vi tính (From a Windows PC):
    1. Nhấp vào chuột trái nhằm kết nối mạng không dây trên thanh tác vụ để duyệt xét các mạng khả dụng.
    2. Chọn SSID trong danh sách mạng lưới có sẵn.
  - Từ một máy vi tính Mac:
    1. Chọn Hệ Thống Thích Hợp (**System Preferences**) > **Network** > **Airport**.
    2. Bấm **Advanced** để chọn SSID từ một danh sách mạng lưới có sẵn.
    3. Chọn SSID từ một danh sách mạng lưới có sẵn.
  - Từ một thiết bị iOS:
    1. Bấm vào **Settings** > **Wi-Fi**.
    2. Chọn SSID từ mạng lưới có sẵn.
  - Từ một thiết bị Android:
    1. Bấm vào **Settings** > **Wi-Fi settings**.
    2. Chọn SSID từ mạng lưới có sẵn .

Device Display	
	
Icons	Description
	5 level signal strength indicators. More bars indicate a stronger signal.
	Networks icon appears depends on which networks connected. (LTE / 3G / Roaming)
	Appears when data is being transmitted between the mobile network and your hotspot.
	Shows the number of connected devices. (1-14 and Max).
	Appears when you have unread messages.
	The bar inside the battery indicates the battery level. When battery power is low, the battery outline blinks.

Button Operation		
	Operations	Actions
	Turn On	Press and hold the button for 3 seconds.
	Turn Off	Press and hold the button until "Goodbye" message appears.
	Display Wake-Up	When the display is off (sleep mode), the first quick press of the button wakes up the display.
	Info Display	When the display is on, press the button quickly to go through the device menu and information.
LED Indicator		
	Colors	Charging Status
	Off	Power off.
	Solid	Power off and connected to a charger.
	Blinking	Power on/Operating normally

**T-Mobile (với cửa sổ LCD ) Model T9**

- Vấn đề mật khẩu. Nếu có một giấy nhãn dán ( sticker) ở phía dưới và bạn không thể nhận được mật khẩu để làm việc, chuyển đổi qua màn hình LCD để thấy mật khẩu ( password).
- Nếu bạn không thể nhận được chromebook/laptop để nhận biết mật khẩu đã biểu lộ trên màn hình LCD, Đặt lại thiết bị về trạng thái ban đầu. Kéo nắp pin ( battery cover off) ra và có một nút cài đặt lại. Mở thiết bị ( cắm vào nếu pin không sạc ) nhấn và giữ nút cài đặt lại cho tới khi màn hình LCD biểu thị thiết bị đang nghỉ ngơi. Mật khẩu có thể được thay đổi. Mật khẩu này sẽ thể hiện trên màn hình khi bạn chuyển đổi.
- Sự kết nối không liên tục. Thử di động thiết bị để được một vị trí “outside viewing” tốt hơn. Nếu bạn có thể nhìn thấy tháp nhỏ gần nhất ,đó là nơi bạn cần đặt Phát Sóng quay vào hướng đó.
- Vấn đề kết nối ngẫu nhiên
  - Thử kéo pin (khởi động nguội ) và bật lại
- Đèn xanh (green) nhấp nháy
  - Pin đang sạc
- Lời chào mừng xuất hiện khi điểm phát sóng khởi động và kết nối
  - Màn hình LCD trên cùng
    - Các thanh tín hiệu 1 – 5 (tốt nhất )
    - LTE (Tốt nhất )
    - Mũi tên chỉ Lên / Xuống Dữ kiện chuyển đổi giữa phát sóng và chromebook
    - Pin Sạc và / hoặc mức độ pin
  - Màn hình sử dụng dữ kiện
    - Chu Kỳ Kết Thúc, đây sẽ là ngày mà bạn sẽ có dữ kiện được đổi mới của bạn.
    - Cửa sổ thanh dữ liệu ( Data bar window) sẽ thể hiện trống rỗng nếu dữ liệu không được sử dụng , nó sẽ đầy nếu được sử dụng. Nó cũng có một mã số ###.#/20GB. Số đầu tiên là bao nhiêu bạn đã sử dụng và số sau cùng là bao nhiêu bạn được ủy quyền.
  - Tên Wifi
    - Franklin T9 ####
    - Mã số (Password)
    - Mẫu tự và số hỗn hợp gồm 8 thể loại (characters)
  - Truy cập mạng vào thiết bị
- Nút nguồn điện , pin ( power button)
  - Bấm và nhấn 3 giây để mở
  - Bấm và nhấn 3 giây để tắt