

Introducción a Alcatel LINKZONE 2

CONOCER SU HOTSPOT



DESCRIPCIÓN LED

Parte	Descripción
Tecla de encendido	Mantenga a la tecla de encendido durante 3 segundos para encender/apagar el dispositivo.
Clave WPS	Mantenga a la tecla WPS durante 3 segundos para activar la función WPS. Una vez activado, el indicador LED Wi-Fi parpadea cada 2 segundos. Si no se accede a la red en 2 minutos, eso saldrá del modo WPS.
Indicadores LED	Muestra el estado de Wi-Fi, señal, batería y SMS.
Carga en puerto USB	Utiliza el puerto USB Type-C para cargar el dispositivo y conectar el dispositivo al cliente a través del cable USB.
Carga del puerto USB	Utilice el puerto USB para cargar otros dispositivos, como tabletas y teléfonos inteligentes.
Mente	Pulse la tecla Restablecer durante 3 segundos para restablecer el dispositivo. Todos los indicadores LED parpadearán en azul 2 veces para indicar que el dispositivo se ha restablecido al modo de fábrica.
Reiniciar	Mantenga pulsada la tecla de encendido durante 10 segundos para reiniciar el dispositivo.

ACTIVAR EL HOTSPOT

1. Pulse el botón de encendido en el punto de acceso móvil hasta que los cuatro indicadores parpadeen momentáneamente en azul.
2. Espere a que se enciendan los indicadores de red y Wi-Fi, uno a la vez.
3. Cuando los iconos de red y Wi-Fi se iluminan en azul, la conexión Wi-Fi está habilitada.



APAGAR HOTSPOT

1. Pulse el botón de encendido en el punto de acceso móvil hasta que los cuatro indicadores parpadeen momentáneamente en azul.
2. Cuando los cuatro botones se oscurecen, las conexiones de red y Wi-Fi se han deshabilitado.

CARGA DE SU PUNTO DE ACCESO MÓVIL



Charge using a charger and USB

data cable Connect the USB cable into the charging port as shown and connect the charger to a power outlet to start charging. When the device is powered off, it takes about 3 hours before being fully charged. Note: When red battery indicator lights up, device should be charged to protect the battery.

CONNECT SU DISPOSITIVO WI-FI A SU PUNTO DE ACCESO MÓVIL

1. Pulse el botón de encendido para encender el punto de acceso.
2. Localiza el nombre de Wi-Fi (SSID) y la contraseña de tu hotspot. Esta información está en la etiqueta en la parte posterior del hotspot.
3. Abre tu Chromebook y asegúrate de que tenga alimentación.
4. Busque redes Wi-Fi disponibles y haga clic en el nombre Wi-Fi (SSID) de su hotspot.
5. Introduzca la contraseña única..

WI-FI INDICATOR (BLUE LED)	
Azul sólido	La conexión Wi-Fi está activa.
Azul parpadeante	El modo WPS está activo.
Signal Indicator (Red or Blue LED)	
Azul sólido	Registrado y conectado a la red. Buena cobertura: 3 LEDs se iluminan Cobertura media: 2 LEDs se iluminan Cobertura débil: 1 LED se enciende
Azul parpadeante	Red desconectada.
Rojo sólido	Sin red, sin tarjeta SIM o error de tarjeta SIM, servicio limitado o inservicio.
Battery Indicator (Red or Blue LED)	
Azul sólido	3 LEDs se iluminan en azul: Nivel de batería 80% - 100% 2 LEDs se iluminan en azul: Nivel de batería 40% - 79% 1 LED se ilumina en azul: Nivel de batería 15% - 39%
Rojo sólido	1 LED se ilumina en rojo: Nivel de batería 0% - 14%.
Parpadear	Los LEDs parpadearán durante la carga. Una vez que el nivel de la batería está al 100%, 3 LEDs mostrarán azul sólido.
SMS Indicator (Blue LED)	
Azul sólido	Nuevo mensaje
Azul parpadeante lentamente	La bandeja de entrada de mensajes está llena.
Desactivado	No hay mensajes nuevos.
Azul parpadeante rápido	1. La descarga o instalación de la nueva versión del software está pendiente. 2. En proceso de instalación de actualización de software.

6. Haga clic en **Conectar**. El dispositivo se conectará a Internet y se etiquetará como "Conectado, seguro". Recibirás un mensaje para iniciar sesión en tu Chromebook.
7. Inicia sesión en tu Chromebook usando tu nombre de usuario y contraseña de estudiante FWISD.

¿Necesita ayuda? Si tiene algún problema para conectar su hotspot, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente de T-Mobile al **844.341.4834**