

Tillaabada 1: Bateria dabka korontada gali

Markii aad hesho aaladda kunbiyuutarka, si buuxda u buuxi batariga. Hubso inaad isticmaasho xariga la socota aaladda kunbiyuutarka.



Tallaabada 2: Dami aaladda kunbiyuutarka

Riix oo hoos hay batoonka / menu badhanka mudo 3 ilbiriqsi

Tallaabada 3: Ku xir Qalabka

1. Qalabkaaga Chromebook (ama qalab kale oo awood u leh Wi-Fi), ka raadi shabakadaha Wi-Fi ee diyaar ku ah
2. Xulo Magaca Wi-Fi Hotspot ah (SSID): **MPSHS00XXXXX**
3. Gali xarfaha sirta ah : **MPS*Remote2020!**

Xusuusin: Inetnetkaan waxaa lagu xiri karaa ilaa iyo 8 kumbuyuutar.

Baro waxbadan oo kusaabsan sida looga daaro batanka

Dami kum buyuutarka

Riix oo hoos u hay batoonka halka laga daaro illaa ay ka muuqato “nabad gelyo” .

Waxaad arki doontaa inuu daarmay

Markii ay kuu soo muuqato muuqaalku dansanaanta. (habka hurdada), si dhakhso leh u riix batoonka halka laga daaro si aad u daarto shaashadda.

Marka ay kuu soo baxdo daarmida

Markuu soo baxo muraayadda shaashada, si deg deg ah u riix batoonka daarista adiga oo ka raadinaaya liiska badhanka aaladda iyo macluumaadka.