

Paso 1: Cargar la Batería

Cuando obtenga el dispositivo, cargue completamente la batería. Asegúrese de usar el cargador que viene con el dispositivo.



Paso 2: Prenda el aparato

Mantenga presionado el botón de encendido / menú durante 3 segundos

Paso 3: Conéctese con el dispositivo

1. En su Chromebook (u otro dispositivo con capacidad Wi-Fi), busque las redes Wi-Fi disponibles
2. Seleccione el Nombre de la zona Wi-Fi (SSID): **MPSHS00XXXXX**
3. Ingrese la contraseña: **MPS*Remote2020!**

Nota: con el dispositivo, puede conectar un total de 8 dispositivos a Internet.

Aprenda más sobre el botón de encendido

Para apagar el aparato

Mantenga presionado el botón de encendido hasta que aparezca el mensaje "goodbye".

Mostrar despertador

Cuando la pantalla está apagada (modo de suspensión), presione rápidamente el botón de encendido para activar la pantalla.

Pantalla de información

Cuando la pantalla está encendida, presione el botón de encendido rápidamente para pasar por el menú del dispositivo y la información.