

## Qib 1: Txhab ntxiv lub Battery

Thaum koj tau txais koj lub device, txhab koj lub battery kom puv. Siv lub charger uas xa tuaj nrog koj lub device.



## Qib 2: Qhib lub Device (turn on)

Nias twj ywm lub power/menu button li 3 seconds

## Qib 3: Txuas rau koj lub Device

1. Nyob rau ntawm koj lub Chromebook (lossis lwm lub device uas txuas tau rau Wi-Fi), nrhiav qhov muaj Wi-Fi networks
2. Xaiv qhov Hotspot Wi-Fi Npe (SSID): **MPSHS00XXXXX**
3. Ntaus tus password: **MPS\*Remote2020!**

**Nco:** Nrog rau qhov no, koj yeej txuas tau tas nrho yog 8 lub devices rau qhov internet.

## Kawm Paub ntau txog rau lub Power Button

### “Tua” koj lub Device

Nias twj ywm lub power button kom tawm qhov “Goodbye” tuaj.

### Qhov Display Wake-Up

Thaum qhov display ploj (tsaug zog), nias lub power button kom qhov display rov qab tshwm tuaj.

### Qhov Info Display

Thaum qhov display tshwm tuaj, nias lub power button los kom pom lub device qhov menu thiab kev qhia.