

Kajeet SmartSpot® T-41

Guía de Inicio Rápido



El Kajeet SmartSpot® es un dispositivo inalámbrico Wi-Fi que extiende tu jornada escolar proporcionando un acceso de ancho de banda más rápido y seguro donde quiera que estés



www.kajeet.com



BOTÓN DE ENCENDIDO:

Permite el encendido y apagado del dispositivo Kajeet SmartSpot y despierta la pantalla del modo suspensión.

PANTALLA DE ESTADO:

Proporciona el estado de la conexión, la batería, intensidad de la señal de la red y el número de usuarios conectados al dispositivo Kajeet SmartSpot.

PUERTO DE CARGA:

El cargador energético se conecta aquí.

SMARTSPOT_T41_QSG_ES_120517

Conectándose

a su Kajeet SmartSpot

1. En la parte posterior del dispositivo, tenga en cuenta el nombre de Wi-Fi y la contraseña en la etiqueta. **SI LA PEGATINA NO ESTÁ EN EL DISPOSITIVO:** retire la cubierta posterior de la batería (vea la Fig. 1) y tome nota del nombre de Wi-Fi y la contraseña que se muestran en la etiqueta. Reemplace la tapa posterior.
2. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que todas las luces estén en azul.
3. En su computadora, Tablet, Teléfono Móvil u otro dispositivo Wi-Fi, seleccione la red Kajeet SmartSpot (Ej. Alcatel LINKZONE - ####) de la lista de redes inalámbricas disponibles.
4. Cuando se le solicite, escriba su contraseña de Wi-Fi y haga clic en aceptar.
5. Su dispositivo se encuentra ahora conectado a Internet. Recibirá un mensaje de verificación en el Kajeet SmartSpot.




Fig. 1

Para ver el estado de su dispositivo y datos de uso, por favor visite kajeet.com/status.

Para obtener asistencia con su dispositivo, comuníquese con el departamento de tecnología de su escuela o distrito.