



Cosas que debe saber sobre su punto de acceso proporcionado por ECASD

1. Para activar su punto de acceso, mantenga presionado el **botón de encendido** durante 2 segundos.
2. Para desactivar su punto de acceso, mantenga presionado el **botón de encendido** durante 3 segundos.
3. Para activar tu punto de acceso, presiona y suelta el **botón de encendido**.
4. Use el cable y el bloque de carga provistos para cargar su punto de acceso. Cuando está completamente cargado, el punto de acceso puede funcionar independientemente de la fuente de alimentación hasta 8 horas antes de necesitar ser recargado. El punto de acceso tiene un puerto USB estándar, que no está diseñado para cargarse; Debe utilizar el cable y el bloque de alimentación provistos.
5. Este punto de acceso ECASD está configurado para conectarse exclusivamente con dispositivos emitidos por ECASD. La conexión de dispositivos no emitidos por ECASD a este punto de acceso activará una configuración de filtro especial para limitar la navegación web general. Todos los dispositivos emitidos por ECASD se filtran de conformidad con la Ley Federal de Protección de Internet para Niños (CIPA).
6. Este es un punto de acceso de Verizon, que requiere cobertura celular de Verizon en su área para funcionar.
7. Para garantizar una conexión y una velocidad de Internet óptimas, coloque el punto de acceso cerca de una ventana y mantenga el dispositivo de conexión a menos de 30 pies del punto de acceso. Es posible que no funcione bien en sótanos o cerca de electrodomésticos metálicos.

Vista general de la pantalla



Las instrucciones de configuración continúan en el reverso de esta hoja

Uso de su punto de acceso proporcionado por ECASD

1. Conecta tu punto de acceso a la corriente.
2. Enciende tu punto de acceso manteniendo presionado el botón de encendido durante 2 segundos.
3. Su punto de acceso necesitará unos minutos para conectarse a la torre celular y configurar su red inalámbrica local. Una vez que su punto de acceso haya terminado de cargarse, verá la pantalla de inicio.
4. Toque el icono de nombre / contraseña de Wi-Fi para ver el nombre de red y la contraseña. Anote el nombre de red y la contraseña. El **nombre** de la red tendrá el siguiente formato: **ECASD_715#####**.
5. Abra la configuración de su conexión Wi-Fi en su dispositivo y conéctese al punto de acceso siguiendo las siguientes instrucciones.

Portátil con Windows

- a. Haga clic en el icono de red  en la esquina inferior derecha de la pantalla de la computadora portátil.
- b. Aparecerá una lista de las redes disponibles.
- c. Haga clic en la red que coincida con el nombre de red mencionado anteriormente.
- d. Ingrese la contraseña que distingue entre mayúsculas y minúsculas para su punto de acceso: Aprendizaje a distancia
- e. Haga clic en Conectar.
- f. Deberías poder acceder a Internet.

iPad:

- a) Toca Configuración.
- b) Toca Wi-Fi.
- c) Toque la red que coincida con el nombre de red anotado anteriormente.
- d) Ingrese la contraseña que distingue entre mayúsculas y minúsculas para su punto de acceso: Aprendizaje a distancia
- e) Pulsa Unirse.
- f) Una vez conectado, verá una marca de verificación azul a la izquierda del nombre de la red.

Solución de problemas de su punto de acceso

No hay servicio disponible.

- Cambia la ubicación de tu punto de acceso. Si se encuentra dentro de un edificio o cerca de una estructura que pueda estar bloqueando la señal, cambie la posición o la ubicación del punto de acceso. Por ejemplo, intente acercar su punto de acceso a una ventana.
- Está fuera del área de cobertura. Actualmente, ECASD solo tiene acceso a los puntos de acceso basados en Verizon. Si Verizon no ofrece servicio en tu área, comunícate con el consejero de tu hijo para que pueda alertar al Distrito de esto.

¿Cómo puedo saber si mi punto de acceso sigue encendido después de que se apague la pantalla del dispositivo?

- Cuando la pantalla está apagada (modo de suspensión) pero el punto de acceso aún está encendido, verá una luz parpadeante en el panel frontal del punto de acceso. El punto de acceso seguirá funcionando en modo de suspensión, simplemente está ahorrando la energía necesaria para la pantalla.

¿Cómo verifico el nivel de la batería en mi punto de acceso?

- Presione el botón de encendido para activar la pantalla y luego verifique los íconos de la batería en el panel de estado en la pantalla de inicio.

¿Cuál es el nombre de red (SSID) y la contraseña de mi punto de acceso?

- Toque el icono de nombre/contraseña de Wi-Fi en la pantalla de inicio para mostrar esta información.