



TOTAL  
360™

## Quick Start

Please read user's manual before use.

## Inicio Rápido

Antes de usarlo, por favor lea el manual del usuario.



1

Clean gross filth using normal cleaning protocols.


Limpie el exceso de mugre usando los protocolos de limpieza normales.



2

Close area to the public by placing "Cleaning in Progress" sign outside of room.


Cierre el área al público colocando afuera de la habitación el letrero "Limpieza en Proceso".



3

Mount desired Clorox solution on cart with opening facing dispensing tubes and connect dispensing cap to bottle.

Coloque la solución de Clorox deseada en el carrito con la abertura mirando hacia los tubos de distribución y conecte la tapa de distribución a la botella.



4

Plug in the machine and turn on base unit. A blue indicator light will illuminate the "on" button to indicate the device is on.

Enchufe la máquina y encienda la unidad base. Una luz indicadora de color azul se iluminará el botón "on" para indicar que el dispositivo está encendido.




5

The use of fully enclosed eyewear protection, such as goggles, is recommended when using this device\*.

Se recomienda el uso de protección ocular completamente cerrada, como gafas protectoras, cuando use este equipo\*

\*Refer to product-specific Clorox Safety Data Sheets (SDS) for any additional PPE.


\*Consulte las Fichas de Datos de Seguridad de Clorox (SDS) específicas del producto para cualquier EPP adicional.



6

Press the sprayer button once to initiate spraying. Press once to stop flow of sprayer.


Presione una vez el botón del atomizador para empezar a rociar. Presione una vez para detener el flujo del atomizador.



7

In order to prime or purge the Clorox Total 360™ sprayer, point the sprayer into a corner, container or drain, and depress the trigger. Spray the Clorox Total 360™ sprayer for 20 seconds to generate a steady flow of solution or to completely purge the system of previously used solution.

Con el fin de preparar o limpiar el atomizador Clorox Total 360™, apuntando el atomizador hacia un esquina, envase o desagüe, presione el gatillo. Rocíe el atomizador Clorox Total 360™ durante 20 segundos para generar un flujo constante de la solución o para limpiar completamente el sistema de la solución utilizada anteriormente.




8

Spray desired surfaces using a slow, sweeping motion until surfaces are covered with product†.

Rocíe las superficies deseadas usando un movimiento de barrido lento hasta que las superficies estén cubiertas con el producto†.

†Refer to specific Clorox product label for contact times.

†Consulte la etiqueta del producto específico de Clorox para los tiempos de contacto.



9

Turn off base unit; unplug. Wrap cord and clip sprayer onto cart handle.

Apague la unidad base; desenchufe. Enrolle el cable y sujete el atomizador sobre el mango del carrito.



10

Reopen the area.

Vuelva a abrir el área.